tepro

# Bedienungsanleitung
# HEIZGERÄT

Version 2011/
Art. Nr. 2120

**1**

# Inhalt

**Bevor Sie das Gerät benutzen** ..... **4**

**Bestandteile** ..... **4**

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch** ..... **4**

**Zu Ihrer Sicherheit** ..... **4 - 6**

Signalsymbole ..... 4

Sicherheitshinweise ..... 5 - 6

**Vorbereitung und Bedienung** ..... **6 - 7**

**Wartung und Reinigung** ..... **7**

**Entsorgung** ..... **7**

**Konformitätserklärung** ..... **8**

**Technische Daten** ..... **8**

**Garantie** ..... **8**

**Service** ..... **8**

**Inverkehrbringer** ..... **9**

## Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Bestandteile

1 Schaltstufenregler **(1)**
1 Thermostatregler **(2)**
1 Tragegriff **(3)**

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Heizgerät dient zum Heizen von Innenräumen, Werkräumen, Lagerräumen und Gewächshäusern.

Es ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## Zu Ihrer Sicherheit

### Signalsymbole

***Gefahr Hohes Risiko!***

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

***Achtung Mittleres Risiko!***

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

***Vorsicht Geringes Risiko!***

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

## Sicherheitshinweise

– Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
– Dieses Gerät ist ein Heizgerät für den häuslichen Gebrauch und ist nicht für den industriellen oder professionellen Einsatz konzipiert.
– Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist oder wenn es fallen gelassen wurde.
– Falls Sie Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät feststellen, muss der Netzstecker sofort aus der Steckdose gezogen.
– Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
– Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung.
– Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. **Es besteht Gefahr durch Stromschlag!**
– Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
– Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
– Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
– Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
– Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
– Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
– Betreiben Sie das Heizgerät auf einer ebenen, trockenen und rutschfesten Oberfläche.
– Stellen Sie das Gerät nicht auf fahrbare Gegenstände, auf denen das Gerät umkippen könnte.
– Stecken Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes.
– Ziehen Sie nach Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
– Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert worden ist.
– Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Geräten auf - wie etwa Herdplatten, Feuerstellen usw.
– Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
– Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich entflammbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
– Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät stellen.
– Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Tropen und besonders feuchtes Klima sollten vermieden werden.
– Das Gerät nur in abgekühltem Zustand verschieben.

– Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
– Tragen Sie das Heizgerät nur am Tragegriff, nicht am Netzkabel.
– Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr.

***Gefahr Unfallgefahr!***

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

– Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
– Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
– Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

***Gefahr Gefahren für Kinder!***

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
– Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

**Gefahr Brandgefahr!**

Um eine Überhitzung des Gerätes und Feuer zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.

**Gefahr Verbrennungsgefahr!**

Dieses Heizgerät wird während des Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie das Heizgerät nicht direkt mit der Haut.

– Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu brennbarem Material, wie z. B. Tapeten, Gardinen und Vorhänge.
– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

## Vorbereitung und Bedienung

1. Das Heizgerät auspacken. Sämtliches Verpackungsmaterial und Folien entfernen. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und den Vorschriften entsprechend entsorgen.

2. Das Thermostat dieses Heizgerätes fühlt die Lufteingangstemperatur und kontrolliert somit die Raumtemperatur. Das Thermostat schaltet das Heizgerät ab, wenn es überhitzt ist und sorgt somit für Sicherheit. Der Ventilatormotor wird nicht vom Thermostat kontrolliert. Wenn das Thermostat das Heizelement abschaltet, läuft der Ventilator weiter.

3. Bei der ersten Benutzung kann eine geringe Menge Rauch und entsprechender Geruch entstehen. Dies ist ein normaler Vorgang und wird dadurch verursacht, dass die Heizelemente aus rostfreiem Stahl im Werk mit einem Rostschutzöl behandelt wurden. Dieses Rostschutzöl verbrennt wenn das Gerät aufheizt. Der Rauch und der Geruch verschwinden nach kurzer Zeit. Achten Sie jedoch auf ausreichende Belüftung des Raumes.

4. Das Gerät am Handgriff **(3)** halten und aufrecht auf eine ebene, trockene und rutschfeste Oberfläche stellen. Halten Sie einen ausreichenden Abstand von feuchter Umgebung und leicht entflammbaren Objekten.

5. Den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden.

6. Den Thermostatregler **(2)** auf Position **MAX** stellen, um die maximale Heizleistung zu verwenden.

7. Den Schaltstufenregler **(1)** im Uhrzeigersinn auf eine der Schaltstufen stellen, um das Gerät einzuschalten. Die folgenden Schaltstufen stehen zur Verfügung:
   **O** = Gerät ausgeschaltet
   = Lüfterstellung, 30W Leistung
   = Heizstufe 1, 1650W Leistung
   = Heizstufe 2, 3300W Leistung

8. Sobald der Raum die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt das Heizelement. Der Ventilator läuft jedoch weiter, da dieser vom Thermostat nicht beeinflusst wird. Reduziert sich die Temperatur im Raum, startet das Heizelement erneut.
   Das Heizelement schaltet sich wechselweise ein und aus, um die Temperatur im Raum zu halten.

9. Bevor das Gerät ausgeschaltet wird, drehen Sie den Thermostatregler entgegen dem Uhrzeigersinn auf Stellung **MIN**. Anschließend den Schaltstufenregler entgegen dem Uhrzeigersinn auf Lüfterstellung oder auf **O** (Gerät ausgeschaltet) drehen.

10. Das Gerät für ca. 2 Minuten abkühlen lassen, bevor es bewegt wird.

## Wartung und Reinigung

***Achtung Beschädigungsgefahr!***

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Das Gerät vor jeder Reinigung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Staubtuch abwischen.
- Wird das Gerät nicht benutzt, lagern Sie es an einem trockenen, vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

## Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie das Heizgerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (DIN EN 1860-1). Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Produkt: | Art. Nr. 2120, Heizgerät |
| Betriebsspannung: | 220-240V~ 50Hz |
| Stromstärke: | 14,35A |
| Max. Leistungsaufnahme: | 3300W |
| Benötigte Sicherung: | 10A |
| Selbstregelndes Thermostat: | Temperaturbereich 0 - 40°C |
| Schutzklasse: | IP44 |
| Leistungsstufen: | 30W<br>1650W<br>3300W |
| Abmessungen: | 29 x 31 x 44 cm (B x T x H) |
| Gewicht: | 5,6kg |

## Garantie

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Produkte im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Filter. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

## Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der untenstehenden Service - Rufnummer können Sie uns persönlich erreichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 8/4
D-63322 Rödermark
Telefon: + 49 (0) 6074 8931 0
Telefax: + 49 (0) 6074 8931 11
Email: info@tepro-gmbh.de oder backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

CE